



Nastavení osvěžovače smARTair®



MP s.r.l. | Via 1° Maggio, 45 | 20 863 Concorezzo (Italy)
Tel. 0039.039 832 349 | www.mpcleaning.net

Nastavení osvěžovače smARTair®

Přednastavené programy

1. Stiskněte tlačítko **SET**, na displeji se zobrazí **CLOCK**. Pomocí tlačítka **HOURL** a **MIN** nastavte aktuální čas a potvrďte tlačítkem **SET**.
2. Na displeji se zobrazí dny v týdnu, tlačítkem **DAY** nastavte aktuální den a potvrďte tlačítkem **SET**. Na displeji se zobrazí **AUTO** a tlačítko **PROGRAM** zvolte např. program P11 anebo P12. Potvrďte tlačítkem **SET**.
3. Osvěžovač je nastavený, ukáže předpokládaný počet dávek (3100).
4. Stlačením tlačítka **SET** vám osvěžovač ukáže aktuální čas a v pravém dolním rohu číslo nastaveného programu.

Individuální programy

1. Stiskněte tlačítko **SET**, na displeji se zobrazí **CLOCK**. Pomocí tlačítka **HOURL** a **MIN** nastavte aktuální čas a potvrďte tlačítkem **SET**.
2. Na displeji se zobrazí dny v týdnu, tlačítkem **DAY** nastavte aktuální den a potvrďte tlačítkem **SET**.
3. Na displeji se zobrazí **AUTO**. Opět stlačte tlačítko **SET**, na displeji se zobrazí dny v týdnu Mo–Su tj. Po–Ne. Tlačítkem **DAY** vyberte požadovaný den v týdnu a potvrďte tlačítkem **ENTER**. Takto pokračujte ve výběru a potvrzování dalších dní, anebo podržte dlouze **ENTER** a označí se všechny dny. Potvrďte tlačítkem **SET**.
4. Na displeji se zobrazí **ON 1**. Tlačítkem **HOURL** a **MIN** nastavte požadovaný čas začátku dávkování vůně a potvrďte tlačítkem **SET**.
5. Na displeji se zobrazí **INTERVAL 1**, tlačítkem **HOURL** (desítky minut) anebo **MIN** (jednotky minut) nastavte požadovaný minutový interval dávkování vůně a potvrďte tlačítkem **SET**. Osvěžovač je nastavený.

Výměna vůně

1. Vyměňte prázdnou nádobu za novou.
2. Stlačte 2× tlačítko **ENTER/TEXT** potom stlačte tlačítko **DEMO** a znovu tlačítko **ENTER/TEXT**. Osvěžovač ukáže předpokládaný počet dávek (3100).
3. Výměna je dokončená.

Zkouška dávek

1. Stiskněte tlačítko **DEMO** 3× za sebou.

Kontrola aktuálního programu

1. Stiskněte současně tlačítko **SET/ENTER** po dobu 3 sekund a pomocí tlačítka **ENTER**. Můžete zjistit, které programy či personalizované nastavení bylo zvoleno.

ČÍSLO PROGRAMU	DNY-HODINY OD-DO	INTERVALY DÁVEK	DÉLKA SPOTŘEBY NÁPLNĚ
P1	PO ÚT ST ČT PÁ SO NE OD 00:01 DO 23:59	15	30
P2	PO ÚT ST ČT PÁ SO NE OD 08:20 DO 20:35	7	30
P3	PO ÚT ST ČT PÁ SO NE OD 08:45 DO 20:55	7	30
P4	PO ÚT ST ČT PÁ SO NE OD 09:00 DO 20:30	6	30
P5	ÚT ČT PÁ OD 8:45 DO 14:30 & 17:00 DO 21:00 PO ST SO OD 08:45 DO 15:15	5	30
P6	ÚT ČT PÁ OD 8:30 DO 14:00 & 17:00 DO 21:00 PO ST SO OD 08:30 DO 14:45	8	55
P7	ÚT ČT PÁ OD 8:30 DO 14:00 & 17:00 DO 21:00 PO ST SO OD 08:30 DO 14:45	5	30
P8	PO ÚT ST ČT PÁ SO NE OD 08:20 DO 00:30	10	30
P9	PO ÚT ST ČT PÁ SO NE OD 08:20 DO 23:20	9	30
P10	PO ÚT ST ČT PÁ SO NE OD 08:30 DO 03:15	11	30
P11	PO ÚT ST ČT PÁ SO NE OD 11:30 DO 15:45 & 19:45 DO 01:30	6	30
P12	ÚT ST ČT PÁ SO NE OD 11:00 DO 16:30 & 20:00 DO 02:00	6	30
P13	ÚT ST ČT PÁ SO NE OD 19:30 DO 02:00	4	35
P14	PO ÚT ST ČT PÁ SO NE OD 08:45 DO 01:15	10	30
P15	PO ÚT ST ČT PÁ SO NE OD 09:45 DO 02:15	10	30

ČÍSLO PROGRAMU	DNY-HODINY OD-DO	INTERVALY DÁVEK	DÉLKA SPOTŘEBY NÁPLNĚ
P16	PO ÚT ST ČT PÁ SO NE OD 10:00 DO 18:00 PO ÚT ST ČT PÁ SO NE OD 18:00 DO 02:00	12 6	25
P17	PO ÚT ST ČT PÁ SO NE OD 21:30 DO 04:00	4	30
P18	PO ÚT ST ČT PÁ SO NE OD 22:00 DO 05:00	4	30
P19	PO ÚT ST ČT PÁ SO OD 06:30 DO 14:00	4	30
P20	PO ÚT ST ČT PÁ SO OD 08:45 DO 22:15	7	30
P21	ÚT ČT SO OD 08:30 DO 15:00 PO ST PÁ OD 08:30 DO 14:15 & 17:00 DO 21:00	4	30
P22	ÚT ČT PÁ OD 08:45 DO 21:00 PO ST SO OD 08:45 DO 15:15	5	30
P23	PO ÚT ST ČT PÁ SO NE OD 00:01 DO 23:59	21	45
P24	PO ÚT ST ČT PÁ SO NE OD 00:01 DO 23:59	28	60
P25	PO ÚT ST ČT PÁ SO NE OD 07:01 DO 20:31	8	31
P26	PO ÚT ST ČT PÁ SO NE OD 07:01 DO 20:31	12	46
P27	PO ÚT ST ČT PÁ SO NE OD 07:01 DO 20:31	16	61
P28	PO ÚT ST ČT PÁ OD 06:31 DO 23:01 SOBOTA A NEDĚLE STOP	10	31
P29	PO ÚT ST ČT PÁ OD 06:01 DO 22:01 SOBOTA A NEDĚLE STOP	19	61